

ديكوكيدس



تعريف

ديكوكيدس معجون يحول الجدران و الخشب إلى مساحات مغناطيسية، يتلائم مع غرف الأطفال، المطابخ و المكاتب.
يمكن تطبيق دهان ديكوكري فوقه للحصول على مساحة مغناطيسية يمكن الكتابة عليها بالطباشير.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

الخصائص التقنية

المظهر: كام د.
اللون: أسود.
المردودية: 1 م²/كغ .
التخفيف: جاهز للإستعمال.
التجفيف: جاف بعد 48 ساعة .
أدوات الإستعمال: سكين طلاء - رولة .
الكثافة: 2.60 كغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .
اللزوجة: 110000 +/- 10000 عند 25 درجة مئوية.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
■ حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
■ إزالة الغبار .
■ الغسل بالمياه النظيفة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
يطبق ديكوكيدس باستخدام سكين طلاء أو رولة.

طريقة الإستعمال

- 1 - يجب تهيئ الجدار.
- 2 - طلاء طبقة سميكة من معجون مغناطيسي بواسطة الرولة .
- 3 - تلميس السطح بواسطة سكين طلاء ويترك يجف 6 ساعات.
صقل المعجون.
ملحوظة : يمكن إضافة طبقتين من دهان ديكوكري للحصول على سطح مغناطيسي والكتابة عليه بالطباشير.

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التغليف الأصلي و درجة حرارة أقل من 35° C .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

1 كغ - 20 كغ.

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير. لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 102.

اصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.