



ستيلا



طريقة الإستعمال

يجب تهيئ الجدار.

- 1- طلاء طبقة من الكولوفونودو و يترك يجف لمدة 12 ساعة .
- 2- طلاء طبقة من دهان التزيين ستيلا (مخفف بالماء حتى نسبة 20 %)، تترك لتجف لمدة 6 ساعات .
- 3- طلاء طبقة ثانية حتى طبقة ثالثة من ستيلا (مخفف بالماء حتى نسبة 20 %).
- 4- مباشرة نقوم بتعتيق السطح بواسطة مالج بلاستيكي مع القيام بحركات دائرية.

التخزين

سنة محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 C° .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

2,5 كلغ.

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير.
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 98.

تعريف

ستيلا دهان تزييني داخلي مائي ذو مظهر براق و لؤلوي، يعطي لفضائك جوا مريحا و أنيقا.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

الخصائص التقنية

المظهر: براق و لؤلؤي.
اللون : متوفر في 16 لون و 103 في نظام آلة التلوين.
المردودية : 4 م²/كلغ (طبقتين) .
التخفيف : يمكن تخفيفه بالماء حتى نسبة 20 % .
التجفيف : جاف بعد 6 ساعات .
أدوات الإستعمال : مالج بلاستيكي - رولة .
الكثافة : 1.15 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .
اللزوجة : 108 +/- 10 عند 25 درجة مئوية.

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.
تطبق ستيلا باستخدام مالج بلاستيكي أو رولة.

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.